

Lucky neuen Generation SHD100 Schwarzweißfilm

Luckys neuer Schwarzweißfilm SHD100 der nächsten Generation ist ein brandneuer Film mittlerer Empfindlichkeit. Er zeichnet sich durch hervorragende fotografische und physikalische Eigenschaften aus und bietet gute Schärfe, großen Dynamikumfang und hohe Auflösung. Er eignet sich für verschiedene Entwicklungsbedingungen und ist ein idealer Film für Amateur- und Profifotografen.

Entwicklung

Bei 20 °C:

① Verwenden Sie Lucky HB-17 Entwickler, verdünnen Sie ihn im Verhältnis 1:12, rühren Sie 10 Sekunden lang ununterbrochen, lassen Sie ihn 1 Minute ruhen und entwickeln Sie ihn 8 Minuten lang.

② D-76-Entwickler (KODAK), 1:1 verdünnt, 10 Sekunden lang ununterbrochen rühren. 1 Minute warten, dann 12 Minuten entwickeln lassen.

Zur Fixierung wird die Verwendung von F-5 (KODAK) bei 20°C und eine Fixierungszeit von 5-10 Minuten empfohlen.

Bei Spülvorgängen kann die Kontrastwirkung durch Änderung der Rührgeschwindigkeit beeinflusst werden; je schneller die Rührung, desto stärker der Kontrast. Je höher der Unterschied.

Dinge zu beachten

① Der Film sollte bei einer Temperatur von höchstens 21 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 65 % gelagert werden, um Schäden durch radioaktive Stoffe und schädliche Gase wie Schwefelwasserstoff und Stickstoff zu vermeiden.

② Bei Lagerung unter niedrigen Temperaturen sollte der Film vor Gebrauch herausgenommen werden. Er kann 1–2 Stunden vor dem Öffnen der Verpackung bei Raumtemperatur gelagert werden, um zu verhindern, dass sich Feuchtigkeit auf der Filmoberfläche niederschlägt und die Aufnahmequalität beeinträchtigt.

③ Das Be- und Entladen der Folie sollte im Schatten erfolgen, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

④ Die fotografische Leistung von Film nimmt mit der Zeit ab. Er sollte innerhalb seiner Haltbarkeitsdauer verwendet und eingelegter Film so schnell wie möglich verbraucht werden.

⑤ Wird innerhalb der Haltbarkeitsdauer des Films ein Herstellungsfehler festgestellt, kann das Originalprodukt vollständig an den Händler zurückgeschickt werden und wird nach Bestätigung durch die gleiche Anzahl an Filmrollen ersetzt.

Dieses Produkt hat die Prüfung bestanden und entspricht der Norm Q/YL 10322.3-2016.

Unser Unternehmen hat die Zertifizierung nach ISO 9001 für Qualitätsmanagementsysteme und nach ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme erhalten.

Hersteller: Lucky Medical Technology Co., Ltd.

Produktionsadresse: Nr. 6, Lekai South Street, Jingxiu District, Baoding City, Provinz Hebei

Vertriebspartner: Baoding Lehai Industry and Trade Co., Ltd.

Telefon: 0312-3217639

Postleitzahl: 071054